Steirer-Blech

# MONTAGEANLEITUNG

# SYSTEM FLEX

## Kamineinfassung / Kaminverkleidung / Kaminkopfplatte

## für Dächer mit Ziegeldeckung

**(von 20 - 50° Dachneigung)**

**KAMIN-SYSTEM FLEX**

Verkleidungsteile sowie Eckprofile werden in Überlänge geliefert und werden für den jeweiligen Kamin auf der Baustelle angepasst




**Benötigtes Werkzeug:**

linke u. rechte Blechschere, Flachzange, Nietzange, Akku Bohrer



**Lieferumfang:**

Kamineinfassung, Kaminverkleidung und Kaminkopfplatte (n. a. Foto)
inkl. Befestigungsmaterial

**Montage Brustblech**

## Variante A

Ist der Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin weniger als 18cm, ist keine Hilfslatte zu setzen - wie hier am Bild ersichtlich
(Überdeckung des Brustbleches reicht aus).

**Info:**
**Die Dachziegel sind an den Oberkante abzuschrägen**



## Variante B

Sollte der vordere Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin **mehr als 18cm** aufweisen, ist eine Hilfslatte wie hier am Bild ersichtlich zu setzen und diese **stehend** anzubringen um eine Erhöhung von **1cm** im Vergleich zu den anderen Dachlatten zu erhalten, damit man eine weitere Ziegelreihe einhängen kann (um eine ausreichente Überdeckung auf den Ziegel zu erreichen).

Die Haftstreifen müssen eine Mindesthöhe von **33cm** Oberkante Dachlatte aufweisen

**Hinweis:**
Bei tieferen Kaminen zwei Haftstreifen montieren
(im Lieferumfang enthalten)

Aufstecken des Brustbleches

Umbug des Haftstreifens nach unten biegen. Überstehende Länge frei nach unten stehen lassen. **NICHT ABSCHNEIDEN!!**

Fixieren des Brust -und Schluchtenbleches mittels Einhängehafter auf die Dachlatten

Wasserfalz am Brustblech gut öffnen

Montage des Schluchtenbleches

Die Verbindungslasche am Brustblech nach dem Zusammenstecken umbiegen



Brust- und Schluchtenblech schließen…
Vorsicht: nicht ganz zudrücken!



Am Ende des Schluchtenbleches muss die Aufkantung genau auf einer Dachlatte aufliegen



Die Schluchtenbleche müssen gut aufliegen; mit Dachlatten auslatten (Schneedruck)



Fixieren des Brust-und Schluchtenbleches mittels Einhängehafter auf die Dachlatten

Fertig montierte Kamineinfassung!



Die Höhen **vorne** und **hinten** messen und mit einem Längenübermaß von:
**+80mm für den Überstand,**
**+40mm für die Umkantung** abnehmen.

**Beispiel:**

| | |
|---|---|
| Kaminoberkante bis zum Anfang der Einfassung (gelber Pfeil) : | 1550mm |
| Überstand: | 80mm |
| Umkantung: | 40mm |
| Gesamtzuschnittlänge vorne: | **1670mm** |

**INFO: Der Überstand soll 80mm betragen (+/- 10mm )**



**Zuschneiden der vorderen und hinteren Verkleidung:**

Maße der vorderen und hinteren Abmessung auf die gelieferten Verkleidungsteile übertragen
**(+ 80mm Übermaß, +40mm Umkantung)**

**Info:**
**Vorgekantete Seite nicht wegschneiden**

Zuschneiden der vorderen und hinteren Verkleidung




**Zuschneiden der Seitenteile:**

Maße der vorderen und hinteren Länge übertragen und zuschneiden




Ecken der Langseite der beiden Seitenteile kappen (ca. 45°)

Aufstecken des Einwegbiegewerkzeuges wie am Bild ersichtlich und nach **innen** umkanten

Händisch umkanten so weit wie möglich, danach Einwegbiegewerkzeug abziehen



Verkleidungsteile auf ein Holzstaffel oder ähnlichem Holzstück flach auflegen und mit einer Holzlatte zusammenklopfen wie am Bild ersichtlich

**Ablängen der Eckprofile:**

An den Ausgeklinkten Seiten
**darf nicht gekürzt werden**



Gekürzt wird nur auf der gegenüberliegenden Seite



Ablängen der mitgelieferten Eckprofile mit der Blechschere laut den vorderen und hinteren Längenmaßen **+15mm**

Beispiel (Seite 5):
1550mm + 80mm **+ 15mm=** 1645mm

Aufstecken des Eckprofiles auf den Seitenteil der Verkleidung



Korrekter Überstand des Eckprofils mit Ausklinkung an der Seitenverkleidung
**ca. 15mm**



Seitenteile mit Eckprofile

zusammenstecken der Seitenteile



fertig zusammengesteckt

Fixieren der Verkleidung mit dem mitgelieferten Kunststoffband

Aufstecken der Verkleidung auf den Kamin

Verkleidung vorsichtig über die Kamineinfassung schieben

Vernietet wird nur das Eckprofil an beiden Seiten mit den mitgelieferten Alunieten

Info:
bis zu 8 Stk. Nieten pro Vorder- und Hinterseite, je nach Kaminhöhe, im Lieferumfang enthalten
**NIETABSTAND ca. 400mm**




Nieten **ca. 1cm** im Abstand zur Eckleiste setzen




Zum Schluss erst die Eckprofile an den Enden kürzen



Wiederkehrhaftstreifen zudrücken und auf ca. **2 cm** zurückschneiden.

Info:

Bei schmalen Kaminen ein Haftstreifen, bei breiteren Kaminen zwei Haftstreifen

Am Ende gut zudrücken



Dachziegel müssen min. 8 cm das Schluchtenblech überdecken.

Schutzfolie an der Unterseite des Klebemetalls entfernen und an die Dachziegel andrücken

## Montage der Kaminkralle (optional)

Kaminkralle einrichten,
auf gleichmäßige Überstände achten!

**Darauf achten dass sich**
**firstseitig die doppelt**
**abgekantete Nase befindet.**

Festschrauben der Kaminkralle.
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang)

Einhängen der Kaminkopfplatte. Zuerst an der Traufenseite des Kamins und anschließend bei der Firstseite einklipsen.

Wichtig: Darauf achten dass die Krallen gut eingerastet bzw. zugedrückt sind.

## Aufsetzen des Wetterkragens (optional)

**FALSCH** – Darf nicht auf der Abdeckplatte aufliegen

**RICHTIG** – Der Spalt zwischen Kopfplatte und Wetterkragen muss zwischen 1,5 cm – 2 cm betragen.

Fertige Kamineinfassung / Kaminverkleidung / Kaminkopfplatte